

PROVTAGNING AV VOC UNDER MATTA MED ATD-PROVTAGARE (TENAX-RÖR)

Avsikten med provtagningen och analysen är att konstatera om det har skett nedbrytning av lim och mjukgörare under en matta på grund av förekomst av alkalisk fukt.

Provtagningen av flyktiga organiska ämnen under mattan kan visa:

- om mattan har limmats på för fuktigt underlag
- om för mycket fukt tillförts med så kallad våtlimning
- om det finns en gammal skada i golvet under mattan

Metoden är nästan icke-förstörande, eftersom mattan, som öppnas i de flesta fall kan limmas tillbaka efter provtagning. Denna typ av provtagning ska inte göras i våtrum.

Instruktion

Provtagningen utförs med Drägerpump (eller motsvarande).

1. Skär upp ett cirka 15 centimeter långt snitt i mattan. Håll kniven i 45° vinkel för att underlätta återlimning av mattan. En yta på ungefär 1 dm² tas upp under mattan.
2. Lossa försiktigt båda förslutningspropparna. Dra av propparna utan att skruva isär dem. När provtagningen är avslutad måste tätningskonan sitta på plats i proppen.
3. Vid provtagningen ansluts drägerpumpen till den sida av provtagningsröret som är längst från clipsets fäste.
4. Pumpa ett pumpslag (= 100 ml) genom ATD-röret. På grund av motståndet i ATD-röret fylls det långsamt, mellan 10 och 20 sekunder. Obs! Pumpa inte mer än ett pumpslag eftersom provet då späds ut med rumsluft. Alla referensmätningar är gjorda med endast ett pumpslag, det vill säga 100 ml provvolym.
5. Fyll i protokollet med rörmärkning, provplats, datum och provtagningsvolym.
6. Vid avslutad provtagning trycks förslutningspropparna tillbaka ända till clipsets fäste och dras åt hårt för hand. Tätningskonan kan spricka om proppen dras åt för hårt med verktyg.
7. Lukta under mattan och ange eventuell lukt i provtagningsprotokollet. Känn på limmet om det är torrt eller klibbigt. Ange även detta i provtagningsprotokollet. Kontrollera om det finns asfaltsprodukter under mattan ("svartlim").
8. Återlimma mattan. Observera att om ytterligare prover ska tas i samma eller närliggande rum, limma inte fast mattorna förrän alla prover är tagna, eftersom flyktiga ämnen i limmet kan påverka övriga prover.
9. Lägg tillbaka de återförslutna rören i aluminiumfolien tillsammans med provtagningsprotokollet i ett vadderat kuvert och skicka dem.

Vid frågor ring *Liselott Egelrud*, 010-788 66 22 eller mejla *liselott.egelrud@ivl.se*.

Observera att provtagarna ska betraktas som färskvaror och bör användas inom fyra veckor.

Skicka tillbaka och beställ nya om de blir för gamla.

Provtagningsprotokollet skickas till:

IVL Svenska Miljöinstitutet

Att: Liselott Egelrud

Box 210 60

100 31 Stockholm



Box 21060, 100 31 Stockholm
Besöksadress: Valhallavägen 81
Tel: 010-788 65 00

Box 5302, 400 14 Göteborg
Besöksadress: Aschebergsgatan 44
Tel: 010-788 65 00